



# IntellyGate 2.0

# Manuale installazione e uso



Leggere e conservare queste istruzioni









1.	Avvertenze	5
	1.1 Avvertenze di sicurezza	5
	1.2 Avvertenze per l'installazione	5
2.	Contenuto della confezione	5
3.	Installazione / Messa in servizio	5
4.	Indicazioni per un corretto funzionamento del dispositivo	5
5.	Collegamento di IntellyGate 2.0	6
	5.1 Collegamento su rete ADSL 5.2 Collegamento con modem GPRS	6 7
6.	Verifica del corretto funzionamento	8
7.	Configurazione	8
	7.1 Verifica configurazione di rete del PC (solo per configurazione di tipo ADSL)	8
	7.2 Configurazione indirizzo IP del PC 7.3 Configurazione del dispositivo	9 
8.	Scaricamento dati storici	21
9.	Manutenzione	21
	9.1 Cambio password di sistema	
	9.2 Aggiornamento firmware	22
	9.3 Riavvio del sistema	22
10.	Accesso al portale WEB	23
11.	Conformità	23
12.	Sicurezza e smaltimento	23









# 1. Avvertenze

#### 1.1 Avvertenze di sicurezza

Tutti i collegamenti hardware devono essere effettuati da personale qualificato e consapevole dei rischi di un'installazione tenendo conto dei minimi standard di sicurezza ed in assenza di tensione.

L'utente si assume ogni responsabilità e rischio in relazione alle fasi di installazione, configurazione e utilizzo dei prodotti per il raggiungimento dei risultati previsti dal singolo prodotto. La responsabilità di Astrel Group in relazione ai propri prodotti è regolata dalle Condizioni generali di vendita Astrel Group (consultabili sul sito www.astrelgroup.com).

Non smontare, aprire o provare a riparare il prodotto. L'apertura di un componente sigillato annulla la garanzia.

#### 1.2 Avvertenze per l'installazione

Il dispositivo deve essere alimentato esternamente da una tensione di 5V DC, con una corrente minima di 3A.

Il dispositivo deve essere installato in ambiente ventilato e non chiuso. Installare lontano da fonti di calore, acqua e umidità. IntellyGate 2.0 è progettato per lavorare a temperatura ambiente.

# 2. Contenuto della confezione

La confezione IntellyGate 2.0 contiene il seguente materiale:

- 1 IntellyGate 2.0
- 1 cavo Ethernet di lunghezza 100 cm
- 1 Alimentatore 5V DC 3A
- 1 Manuale installazione e uso

## 3. Installazione / Messa in servizio

Di seguito vengono riassunti i passi da seguire per installare IntellyGate 2.0.

- 1. Accedere alle pagine web di configurazione di IntellyGate 2.0
- 2. Verificare il collegamento tra Display Remoto e IntellyGate 2.0
- 3. Configurare i parametri di rete nel caso di connessione tramite modem ADSL.
- 4. Configurare il tipo di connessione (ADSL o GPRS).
- 5. Verificare il corretto funzionamento della connessione.
- 6. Registrare l'installazione al portale <u>www.4-cloud.org</u>

Per ottenere i dettagli sui singoli punti, fare riferimento al resto del manuale.

## 4. Indicazioni per un corretto funzionamento del dispositivo

Per un corretto funzionamento del dispositivo è necessario avere le seguenti avvertenze.

- Collocare il dispositivo nelle vicinanze di una presa di energia elettrica.
- Se il sistema di monitoraggio viene collegato a Internet tramite connessione ADSL, è necessario che il dispositivo sia collocato nei pressi di una presa di rete ethernet (LAN).
- Non collocare il dispositivo all'interno di cassetti o ante chiuse, non coprirlo o ostruire le sue aperture.
- Non collocarlo accanto a fonti di calore ne esporlo alla luce solare diretta.
- Non appoggiare oggetti di qualsiasi natura sul dispositivo o sui cavi di collegamento.
- Evitare di posizionare contenitori di liquidi o sostanze chimiche corrosive sopra o vicino al dispositivo.





# 5. Collegamento di IntellyGate 2.0

<u>ATTENZIONE</u>: all'accensione del Display Remoto verificare la versione firmware installata, se precedente alla 1054 sarà necessario un aggiornamento. Per le istruzioni relative all'aggiornamento vedere il manuale del Display Remoto.

L'aggiornamento di versioni precedenti alla 1049 potrebbe comportare la cancellazione dei dati in memoria, è necessario quindi scaricarli seguendo la procedura descritta nel manuale del Display Remoto prima di procedere con l'aggiornamento.

È necessario inoltre verificare il corretto funzionamento del Display Remoto prima di collegarlo a IntellyGate 2.0. Per il corretto funzionamento del sistema, il Display Remoto dovrà SEMPRE rimanere collegato a IntellyGate 2.0.

#### 5.1 Collegamento su rete ADSL

- Collegare il Display Remoto già correttamente configurato e funzionante, rimuovendo l'alimentatore USB precedentemente utilizzato e collegare il cavo direttamente in una delle due prese USB di IntellyGate 2.0.
- Collegare il cavo ethernet in dotazione alla presa di rete.
- Collegare IntellyGate 2.0 alla presa elettrica utilizzando l'alimentatore in dotazione.







#### 5.2 Collegamento con modem GPRS

- Collegare il Display Remoto già correttamente configurato e funzionante, rimuovendo l'alimentatore USB precedentemente utilizzato e collegando il cavo direttamente su una delle due prese USB di IntellyGate 2.0.
- Collegare il cavo ethernet in dotazione direttamente alla porta ethernet del PC che verrà utilizzato per la configurazione.
- Collegare il modem o la chiavetta GPRS alla seconda presa USB di IntellyGate 2.0.
- Collegare IntellyGate 2.0 alla presa elettrica utilizzando l'alimentatore in dotazione.





# BRANDS

# 6. Verifica del corretto funzionamento

Per determinare il corretto cablaggio dell'intero sistema, verificare che:

- Il Display Remoto, dopo il collegamento con IntellyGate 2.0, sia acceso e continui a funzionare regolarmente.
- In seguito alla connessione di un cavo ethernet, le due spie poste sul connettore di rete LAN siano accese o lampeggianti, indicando il corretto funzionamento della rete LAN e la presenza di dati.

# 7. Configurazione

La configurazione del dispositivo avviene attraverso pagine web presenti all'interno del dispositivo stesso.

Per accedere alla pagine di configurazione è necessario collegare IntellyGate 2.0 con un cavo di rete direttamente ad un Computer (configurazione tipo GPRS) o ad una rete LAN (configurazione tipo ADSL).

In configurazione di default l'indirizzo IP di IntellyGate 2.0 è 192.168.1.133:82. Per poter raggiungere tale indirizzo IP, e quindi le pagine di configurazione, è necessario che il PC utilizzato sia configurato con un indirizzo IP appartenente alla stessa sottorete. Se così non fosse, sarà necessario modificare temporaneamente la configurazione di rete LAN del PC in maniera opportuna.

#### 7.1 Verifica configurazione di rete del PC (solo per configurazione di tipo ADSL)

Per verificare l'impostazione di rete del PC utilizzato, da **Programmi** → **Accessori** aprire il **Prompt dei comandi**. Digitare quindi il comando **ipconfig** e premere **invio**. Di seguito un esempio dell'esito del comando.



Se il parametro **Indirizzo IP** non fosse del tipo **192.168.1.X** (con X diverso da 133), sarà necessario modificare l'indirizzo IP del PC (v. paragrafo successivo). Altrimenti procedere direttamente con la configurazione di IntellyGate 2.0.





#### 7.2 Configurazione indirizzo IP del PC

**ATTENZIONE:** nel caso di connessioni a reti ADSL, prima di modificare le impostazioni della scheda LAN del PC, controllare e annotare le impostazioni correnti per poi ripristinarle una volta terminata la configurazione di IntellyGate 2.0.

#### 7.2.1 Procedura con Windows XP

Aprire il **Pannello di Controllo**, e cliccare due volte sull'icona **Connessione di Rete**. Si aprirà la seguente finestra:



Cliccare due volte sull'icona della rete locale LAN. Nella finestra apertasi cliccare sul pulsante **Proprietà**, verrà aperta la seguente finestra:



Selezionare la voce Protocollo Internet (TCP/IP) e cliccare su Proprietà. Si aprirà la seguente finestra:

Proprietà - Protocollo Internet (	TCP/IP) 🛛 🛛 🔀
Generale	
È possibile ottenere l'assegnazione au rete supporta tale caratteristica. In ca richiedere all'amministratore di rete le i	itomatica delle impostazioni IP se la so contrario, sarà necessario impostazioni IP corrette.
O Ottieni automaticamente un indir	izzo IP
· ⊙ Utilizza il seguente indrizzo I <u>P</u> :	
Indirizzo IP:	192.168.1.10
Subnet mask:	255.255.255.0
Gateway predefinito:	
Ottieni indirizzo server DNS auto	malicamente
🕤 Utilizza i seguenti indrizzi server	DNS:
Server DNS preferito:	
Server DNS alternativo:	· · ·
	Avargate
	OK Annulla





Selezionare la voce Utilizza il seguente indirizzo IP e inserire i valori riportati nell'immagine:

- Indirizzo IP: 192.168.1.10
- Subnet mask: 255.255.255.0

Lasciare vuoti i rimanenti campi e cliccare su **OK** per confermare e chiudere la finestra. Cliccare nuovamente su **OK** e infine su **Chiudi**.

#### 7.2.2 Procedura con Windows Vista

Aprire il **Pannello di Controllo**, e, sotto **Rete e Internet**, cliccare su **Visualizza stato della rete e attività**. Si aprirà la seguente finestra:

Centro connessior	i di rete e condivisione	
		Visualizza mappa completa
PC (Questo	-ALE Rete	Internet
Nete (Rete pubblic	a)	Personalizza
Accesso	Locale e Internet	
Connessione	Connessione alla rete locale (LAN)	Visualizza stato

Cliccare quindi su Visualizza stato per aprire la seguente finestra:

Generale			
Connessione -			
Connettività	IPv4:		Internet
Connettività	IPv6:		Limitato
Stato suppor	to:		Abilitato
Durata:			00.21.57
Velocità:		10	0.0 Mbps
Dettagli			
Attività			
	Inviati —	<b>-</b>	Ricevuti
Byte:	725.837	<sup>™</sup> 30	0.934.340
Proprietà	🕐 Disabilita	Esegui diagnosi	
			Chiudi

A questo punto cliccare su Proprietà. Verrà visualizzata la seguente finestra:





Rete	Condivisione						
Conne	etti tramite:						
9	Proadcom NetXtreme Gigabit Ethernet						
		Configura					
<u>L</u> a co	nnessione utilizza gli elementi seguenti:						
V V Co Mic	La connessione utilizza gli elementi seguenti:						
	OK	Annulla					

Selezionare la voce **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)** e cliccare su **Proprietà**. Verrà aperta la seguente finestra:

Ottieni automaticamente un	n indirizzo IP
<ul> <li>Utilizza il seguente indirizzo</li> </ul>	IE:
Indirizzo IP:	192.168.1.10
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway predefinito:	· · ·
Ottioni indirizza convor DNC	automaticamento
Utilizza i seguenti indirizzi se	actoriationente
Common Data and Common Data	. ve g.o.
Server Divs preterito:	· · ·
Server DNS alternativo:	

Selezionare la voce Utilizza il seguente indirizzo IP e inserire i valori riportati nell'immagine:

- Indirizzo IP: 192.168.1.10
- Subnet mask: 255.255.255.0

Lasciare vuoti i rimanenti campi e cliccare su **OK** per confermare e chiudere la finestra. Cliccare nuovamente su **OK** e infine su **Chiudi**.

#### 7.2.3 Procedura con Windows 7

Aprire il **Pannello di Controllo**, e, sotto **Rete e Internet**, cliccare due volte sull'icona **Visualizza stato della rete e attività**. Si aprirà la seguente finestra:



THOR-PC	Rete	Internet	
Visualizza reti attive			Connetti o disconnetti
200		Tipo accesso:	Internet
Rete		Gruppo Home:	Aggiunto
Rete domestica		Connessioni:	Connessione alla rete locale (LAN)

Cliccare quindi su Connessione alla rete locale (LAN) per aprire la seguente finestra:

10.000		
Connessione		Statesticki BAV
Connettvitž	IPv4:	Internet
Connettività	IPV6:	No network access
State suppo	erto:	Ablitato
Durata:		02:05:56
Velocità:		100.0 Mbps
Atomo	Inviati —	Ricevuti
		100
Byte:	184.923.011	24.697.835

A questo punto cliccare su **Proprietà**. Verrà visualizzata la seguente finestra:

Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)					
Rete					
Connetti tramite:					
Controller di rete NVIDIA nForce					
Configura					
La connessione utilizza gli elementi seguenti:					
Condivisione file e stampanti per reti Microsoft					
Protocolio Internet Versione 6 (ICP/IPV6)      Protocolio Internet versione 4 (TCP/IPv4)					
A Driver di I/O del macoino di individuazione topologia liv     TII					
Installa Disinstalla Proprietà					
Descrizione					
TCP/IP. Protocollo predefinito per le WAN che permette la comunicazione tra diverse reti interconnesse.					
OK Annulla					





Selezionare la voce **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)** e cliccare su **Proprietà**. Verrà aperta la seguente finestra:

enerale	
possibile ottenere l'assegnazio ete supporta tale caratteristica ichiedere all'amministratore di n	one automatica delle impostazioni IP se le a. In caso contrario, sarà necessario rete le impostazioni IP corrette.
🕐 Ottieni automaticamente u	in indrizzo IP
Utilizza il seguente indrizzo	o IP:
Indrizzo IP:	192.168.1.10
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway predefinito:	
Oţteni indirizzo server DNS	S automaticamente
🕘 Utilizza i seguenti indirizzi si	ierver gNS:
Server DNS preferito:	a a a
gerver DNS alternativo:	4.4
Validate settions upon calt	Avanzate

Selezionare la voce Utilizza il seguente indirizzo IP e inserire i valori riportati nell'immagine:

- Indirizzo IP: 192.168.1.10
- Subnet mask: 255.255.255.0

Lasciare vuoti i rimanenti campi e cliccare su **OK** per confermare e chiudere la finestra. Cliccare nuovamente su **OK** e infine su **Chiudi**.

#### 7.2.4 Procedura con Windows 10

In Impostazioni del PC, cliccare su Rete e Internet > Ethernet. Comparirà la seguente finestra:







Cliccare su Modifica opzioni scheda: Comparirà la seguente schermata:



Cliccare quindi su **Connessione alla rete locale (LAN)** per aprire la seguente finestra:

🏺 Stato di Connes	sione alla rete	locale (LAN)	×
Generale			
Connessione			
Connettività IP	/4:	Internet	
Connettività IP	/6:	Nessun accesso alla rete	
Stato supporto:	:	Abilitato	
Durata:		01:22:50	
Velocità:		100.0 Mbps	
Dettagli			
Attività			
	Inviati ——	Ricevuti	
Byte:	233.864.362	1.006.357.305	
Proprietà	Disabilita	Esegui diagnosi	
		C <u>h</u> iudi	





Selezionare **Proprietà**. Verrà visualizzata la seguente finestra:

Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)	$\times$				
Rete					
Connetti tramite:					
🚅 Realtek PCIe GBE Family Controller					
<u>C</u> onfigura	٦				
La connessione utilizza gli elementi seguenti:	-				
Cient per reti Microsoft Condivisione file e stampanti per reti Microsoft Utilità di pianificazione pacchetti QoS Utilità di pianificazione pacchetti QoS Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) Protocollo Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver di I/O del mapping di individuazione topologia livelli c Driver protocollo LLDP Microsoft Installa Disinstalla	~				
Descrizione Consente al computer di accedere alle risorse in una rete Microsoft.					

Selezionare la voce **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)** e cliccare su **Proprietà**. Sarà aperta la seguente finestra:

Proprietà - Protocollo Internet version	ne 4 (TCP/IPv4)	×
Generale		
È possibile ottenere l'assegnazione aut rete supporta tale caratteristica. In ca richiedere all'amministratore di rete le ii	comatica delle impostazioni IP se la so contrario, sarà necessario mpostazioni IP corrette.	
O <u>O</u> ttieni automaticamente un indiri:	zzo IP	
• Utilizza il seguente indirizzo I <u>P</u> :		
Indirizzo IP:	192.168.1.10	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
<u>G</u> ateway predefinito:		
Ottieni indirizzo server DNS auton	naticamente	
🕘 Utilizza i seguenti indirizzi server [	<u>D</u> NS:	
Server DNS preferito:		
Server DNS alternativo:		
Con <u>v</u> alida impostazioni all'uscita	Avan <u>z</u> ate	
	OK Annulla	3





Selezionare la voce Utilizza il seguente indirizzo IP e inserire i valori riportati nell'immagine:

- Indirizzo IP: 192.168.1.10
- Subnet mask: 255.255.255.0

Lasciare vuoti i rimanenti campi e cliccare su **OK** per confermare e chiudere la finestra. Cliccare nuovamente su **OK** e infine su **Chiudi**.

#### 7.3 Configurazione del dispositivo

Per accedere alle pagine web di configurazione aprire un browser (per esempio Firefox o Internet Explorer), digitare sulla barra degli indirizzi <u>http://192.168.1.133:82/</u> e premere quindi il pulsante **Invio**.

Comparirà la schermata seguente di login:

4-noks°	NU TA
STATO	
STORICO	Autenticazione richiesta
CONFIGURAZIONE	Per accedere al menù è necessario inserire la password
MANUTENZIONE	Password:
Aggiorna pagina	

La password di default è **admin**, digitandola nell'apposito campo e premendo sul tasto **Accedi** si avrà accesso alle pagine di uso e configurazione.

All'interno della pagina di Stato, verificare lo **STATO INTELLYGREEN**: esso dev'essere **ON-LINE** ed indica una corretta comunicazione tra IntellyGate 2.0 ed il Display Remoto. Nel caso lo stato fosse OFF-LINE, verificare il collegamento tra i due dispositivi mediante il cavo USB.

Stato Stranco com/bu6Adokt Maurran/bufal Looort Aggoria pagna Fersiale installetione: 0883165		104
Stato Stato SCONTO RADONE MAURITERIDONE LOCOTT Press Intellygreen: ONLINE Petrial installigione: C0003165		
CONTOURADORE MAINTERCOM LOOUT DIstance Intelligences ONLINE Status fredotta 12,40 kW 11218,28 kWm Augusta pageas Fersiale installacione: 0883165		
Augena pana.  Au	ONLINE	
Addoma pages Protects	neoliggreen: CANLENE	
Aggerns pagns	Natenza Predotta Energia Produtta 12,40 IW 11218,33 IWh	
Aggema pagna Beriale installavione: 008054c5		
	e installatione: 00805405	
Ingianto: Test	Inpianto: Test	
Registrations: REGISTRATO CORFETTAMENTE	Registrazione: REGISTRATO CORRETTAMENTE	

Accedere ora alla sezione **CONFIGURAZIONE** per procedere con la modifica dei parametri di trasmissione dati e la registrazione del dispositivo. Seguire il paragrafo 7.3.1 per configurare il sistema su rete ADSL, il paragrafo 7.3.2 per configurare il sistema con trasmissione di tipo GPRS.





#### 7.3.1 Configurazione trasmissione ADSL

All'interno del capitolo Rete, inserire i nuovi indirizzi IP che assumerà IntellyGate 2.0 all'interno della rete.

4-noks°															ENG ITA
07470															
STATU	Rete														
CONFIGURAZIONE	Modalità di indirizzamento; DB	CP	0 . 1	IP a	tatico	0	>								
MANUTENZIONE	Tedisisso TP 102		120				122								
	Maschera di sottorete 255	1	255	ť.	255		0								
	Gateway 192	١.	168	12	1		1								
Aggiorna pagina	Se nella propria rete LMV l'opzione sottostante. Abilita Proxy HTTP: Avanzate Salva config	è	instal	lati	o un pi	:ox	y HTTP pe	<u>er 1</u> '	acces	<u>550</u>	ad I:	nterne	rt, abi	ilitare	

I parametri da impostare sono:

- Indirizzo IP
- Maschera di sottorete
- Gateway

Per determinare i corretti parametri della propria LAN, fare riferimento ai parametri del Router utilizzato oppure verificare le impostazioni di un PC appartenente alla stessa rete e abilitato alla navigazione su Internet. Per ottenere **Indirizzo IP**, **Maschera di sottorete** e **Gateway** del PC fare riferimento al capitolo 7.1 "Verifica configurazione di rete del PC".

In alternativa è possibile configurare l'IntellyGate 2.0 in modo che ottenga in maniera automatica l'indirizzo IP, in tal caso selezionare l'opzione **DHCP**.

<u>ATTENZIONE</u>: impostando IntellyGate 2.0 in DHCP, non sarà possibile conoscere a priori l'indirizzo che verrà assegnato al dispositivo. Per recuperare questa informazione sarà necessario accedere alla tabella degli indirizzi del server DHCP presente nella rete.

Nel caso in cui nella propria rete sia installato un proxy HTTP per la navigazione Internet, selezionare l'opzione **Abilita proxy** e inserire i parametri **URL del proxy** e la **Porta**. Eventualmente contattare l'amministratore di rete per ottenere i parametri richiesti.

Cliccando sul pulsante **Avanzate** è possibile modificare ulteriori parametri. La modifica dei parametri avanzati è sconsigliata ad utenti non esperti.

Una volta impostati i nuovi parametri di rete, per rendere effettivi i cambiamenti, è necessario cliccare sul pulsante **Salva configurazione** e successivamente su **Riavvia sistema**.

<u>ATTENZIONE</u>: in seguito alla modifica dei parametri di rete potrebbe rendersi necessario anche la riconfigurazione dei parametri di rete del PC da cui viene gestita la configurazione del dispositivo. Il nuovo accesso alla pagina di configurazione di IntellyGate 2.0 avverrà al nuovo indirizzo IP configurato seguito da :82 (Es: <u>http://XXX.XXX.XXX.XXX.82</u>)

Ricaricata la pagina dopo 2 minuti, accedere nuovamente alla sezione di CONFIGURAZIONE del sistema e procedere con il TEST DI CONNESSIONE.





Premere sul pulsante **Test connessione rete**.

Test di connessione Il seguente test verifica che L'IntellyGate sia correttamente configurato per l'accesso a Internet. Test connessione rete		
Il seguente test verifica che L'IntellyGate sia correttamente configurato per l'accesso a Internet. Test connessione rete	Test di	connessione
Test connessione rete	Il seg Interr	guente test verifica che L'IntellyGate sia correttamente configurato per l'accesso a net.
	Test	; connessione rete

Se il test avrà esito positivo, apparirà la seguente finestra. Premere sul pulsante CHIUDI e proseguire con la registrazione dell'impianto nel capitolo INSTALLAZIONE.



<u>ATTENZIONE</u>: se il test di connessione non va a buon fine significa che IntellyGate 2.0 non è in grado di accedere ad Internet. Quindi NON PROCEDERE CON LA REGISTRAZIONE.

Per connessioni ADSL accertarsi che:

- il modem/router sia correttamente funzionante;
- un PC collegato alla stessa rete LAN sia in grado di accedere ad Internet;
- nella rete non sia presente un firewall che blocca il traffico di IntellyGate 2.0;
- nella rete non sia presente un proxy http

Nella sezione INSTALLAZIONE, inserire il nome con cui si visualizzerà l'installazione all'interno del portale.

Seriale	installazione: 017A131A	
	Registrazione: REGISTRATO CORRETTAMENTE	
Nome	installazione: Nome installazione	
Avanzate	Modifica registrazione	

Una volta modificato il nome, cliccare sul pulsante **Registra installazione**. In caso di esito positivo dell'operazione, verrà visualizzato un messaggio di conferma la fine della procedura di configurazione. In caso di esito negativo, verrà visualizzato un messaggio che riporta il motivo del fallimento della registrazione.

<u>ATTENZIONE</u>: prendere nota del Seriale Installazione, sarà necessario per l'associazione dell'impianto all'interno del portale www.4-cloud.org





#### 7.3.2 Configurazione trasmissione GPRS

Nel capitolo **Tipo di connessione** della pagina di configurazione, selezionare dal menu a tendina l'opzione **GPRS**. Verrà visualizzata la seguente schermata:

Tipo connessione
Tipo connectiones GPRS w
Tine di seden: MCA4100 w
Operatore: TM
Segmale OFRE:
Invio storico: 🔲 invia storico dopo che la registrazione è stata effettuata
ATTENZIONI l'invio dello storico in fase di registrazione potrebbe causa l'essurimento del traffico dati meneile disponibile.
Intervallo invio dati: 60

A questo punto sarà necessario selezionare dal menu a tendina **Tipo di modem** il dispositivo utilizzato per la connessione GPRS.

Selezionare **Modem MDM-100/110**, sarà inoltre possibile selezionare dal menu **Operatore** il gestore di telefonia mobile relativo alla scheda SIM inserita.

**<u>NOTA</u>**: il livello del segnale GPRS non viene visualizzato subito dopo aver selezionato il tipo di connessione GPRS. Per avere tale indicazione è necessario prima cliccare su **Salva configurazione**.

L'opzione **Invio storico**, selezionata prima di effettuare la registrazione dell'installazione al portale <u>www.4-cloud.org</u>, consente di inviare eventuali dati storici salvati nel sistema IntellyGreen-PV antecedenti a questa configurazione. Tale opzione viene automaticamente abilitata nel caso di connessione di tipo ADSL, mentre viene lasciata all'utente la possibilità di abilitarla nel caso di connessione GPRS.

<u>ATTENZIONE</u>: l'invio dei dati storici salvati nel sistema IntellyGreen-PV può risultare dispendiosa in termini di quantità di traffico dati. Valutare quindi la possibilità di non abilitarla nel caso di connessione GPRS, onde evitare l'esaurimento del traffico dati mensile disponibile (scelta consigliata).

Cliccando su **Avanzate** è possibile modificare alcuni parametri. La loro modifica è sconsigliata e lasciata ai soli tecnici di telefonia mobile.

Dopo aver verificato la presenza di un buon livello di segnale GPRS, è possibile procedere col test di connessione.

Test di connessione
Il seguente test verifica che L'IntellyGate sia correttamente configurato per l'accesso a Internet.
Test connessione rete





Cliccare sul pulsante **Test connessione**. Se il test avrà esito positivo apparirà la seguente finestra:

Test di connessione OK
E' possibile procede con la registrazione dell'installazione
Chiudi

Se invece il dispositivo non fosse in grado di connettersi ad Internet correttamente, verificare che:

- sia stato disabilitato il PIN di sicurezza dalla SIM telefonica;
- il segnale di campo sia sufficiente (almeno tre tacche);
- verificare il corretto collegamento USB tra Modem e IntellyGate 2.0 (Led E ed F presenti nel Modem, fare riferimenti al manuale MDM-110)
- verificare il corretto stato d'alimentazione del Modem MDM-110 (circa 5,2Vdc)

Se il test di connessione è andato a buon fine, sarà possibile procedere con la registrazione dell'installazione al portale 4-cloud attraverso la sezione Installazione posta appena sotto.

Per effettuare tale operazione è necessario inserire il "**Nome installazione**" che verrà visualizzato sul portale <u>www.4-cloud.org</u>.

Seria	le installazione: 01	L7A131A	
	Registrazione: RE	GISTRATO CORRETTAMENTE	
No	me installazione: No	me installazione	
Avanz	ate Modifica regis	strazione	

Una volta modificato il nome, cliccare sul pulsante **Registra installazione**. In caso di esito positivo dell'operazione, verrà visualizzato un messaggio di conferma la fine della procedura di configurazione. In caso di esito negativo, verrà visualizzato un messaggio che riporta il motivo del fallimento della registrazione.

<u>ATTENZIONE:</u> prendere nota del Seriale Installazione, sarà necessario per l'associazione dell'impianto all'interno del portale <u>www.4-cloud.org</u>





# 8. Scaricamento dati storici

Attraverso l'interfaccia web di IntellyGate 2.0 è possibile scaricare sul proprio PC tutti o parte dei dati storici salvati dal sistema IntellyGreen-PV.

Per far ciò seguire i seguenti passi:

- dal menu principale scegliere **STORICO**. Nella pagina viene riportata la data del primo record disponibile all'interno della memoria del Display Remoto.
- Scegliere le date di inizio e fine dei dati che interessano, eventualmente utilizzando le selezioni rapide poste a destra nella schermata.
- Cliccando su **Download storico** il sistema creerà un file compatibile con Microsoft Excel contenente i dati storici richiesti.

Dopo un tempo variabile da qualche decina di secondi nel caso di record giornalieri a diversi minuti nel caso di un record mensile, sarà possibile salvare il file generato.

4-noks <sup>®</sup>	<u>ing</u> <u>ita</u>
STATO	Otherstein
STORICO	Storico
CONFIGURAZIONE	E' possibile recuperare le registrazioni storiche dell'Intellygreen in formato CSV; specificare la data
MANUTENZIONE	di inizio e fine registrazione desiderate (massimo 1 mese).
LOGOUT	Prima data con dati registrati: 10/03/2011
Aggiorna pagina	Data inizio (giorno/mese/anno): 1 m/9 m//2011 Data fine (giorno/mese/anno): 1 m/9 m//2011 Download storico Settimana corrente - Settimana corrente -

<u>ATTENZIONE</u>: il limite massimo dei dati scaricabili in un unico file è di un mese, lo scaricamento può richiedere, in caso di file dati di un mese, diversi minuti per essere completato, è preferibile quindi scaricare file dati settimanali.

# 9. Manutenzione

Selezionando dal menu principale la pagina MANUTENZIONE, sarà possibile:

- modificare la password di default admin;
- aggiornare i firmware sia di IntellyGate 2.0 sia del Display Remoto;
- riavviare IntellyGate 2.0.

4-noks°	Big 174
STATO STORICO	Manutenzione
CONFIGURAZIONE MANUTENZIONE	Nuova password: (V5arc solo caratteri a-s, A-Z, O-9) Conferma password:
Aggiorna pagina	
	File aggiofnamento firmware: Sogia. Aggiofna firmware
	Rievria sistema (dopo il rievrio attendere 3 minuti prima di ricaricare la pagina) esti dall'applicatione e non rievriare





#### 9.1 Cambio password di sistema

Per modificare la password di accesso alle pagine web di uso e configurazione di IntellyGate 2.0, sarà sufficiente digitare nei due campi **Nuova password** e **Conferma password** la nuova chiave d'accesso e cliccare infine sul pulsante **Cambia password di sistema** per rendere effettive le modifiche.

#### 9.2 Aggiornamento firmware

Dalla sezione aggiornamento firmware è possibile aggiornare sia il firmware di IntellyGate 2.0 che il Display Remoto. Il dispositivo che verrà aggiornato sarà determinato automaticamente dal sistema, in funzione del file di aggiornamento che verrà caricato.

**NOTA**: i file degli aggiornamenti vengono distribuiti gratuitamente da 4-noks all'interno del sito.

Per effettuare l'aggiornamento, seguire i seguenti passi:

- cliccare su **Sfoglia**, cercare e selezionare il file del nuovo firmware del Display Remoto o di IntellyGate 2.0;
- cliccare su Aggiorna firmware.

**<u>ATTENZIONE</u>**: nel caso di aggiornamento del firmware di IntellyGate 2.0, al fine di applicare correttamente l'aggiornamento, sarà necessario riavviare il dispositivo. Per il riavvio del sistema fare riferimento al paragrafo successivo.

#### 9.3 Riavvio del sistema

Cliccando sul pulsante **Riavvia sistema** verrà eseguito un riavvio software di IntellyGate 2.0. Tale operazione non comporta alcun tipo di perdita di dati e/o configurazioni.

<u>ATTENZIONE</u>: se viene selezionata l'opzione **esci dall'applicazione e non riavviare** e successivamente cliccato il pulsante **Riavvia sistema** non verrà fatto alcun tipo di riavvio di IntellyGate 2.0, verrà solamente interrotta l'esecuzione dell'applicazione IntellyGate 2.0. Se ciò dovesse accadere, per ripristinare il corretto funzionamento del sistema spegnere e riaccendere IntellyGate 2.0.





# 10. Accesso al portale WEB

Dopo aver correttamente registrato il dispositivo al portale, sarà possibile controllare i dati relativi all'impianto fotovoltaico monitorato direttamente da Internet.

Aprire un browser (es. Firefox o Internet Explorer) e digitare sulla barra degli indirizzi <u>http://www.4-cloud.org</u> Eseguire il Log-In con le credenziali d'accesso già in uso.

Login
Nome utente
Password
Login
Se sei un nuovo utente <u>Clicca qui per registrarti</u>
Hai perso la password? <u>Clicca qui per recuperarla</u>

Se non si dispone di credenziali d'accesso, seguire la procedura guidata premendo su Clicca qui per registrarti.

Accedere alla sezione **Impostazioni** e premere sulla voce **Associa nuovo dispositivo**. Apparirà una nuova pagina dove si dovrà selezionare nell'apposito menu a tendina il modello IntellyGate. Inserendo nel campo sottostante il seriale del dispositivo appena configurato, sarà sufficiente premere sul pulsante **Aggiungi dispositivo** per essere abilitati alla visualizzazione dei dati.

Seleziona il tipo di dispositivo o le credenziali del vecchio portal
Intellygate, PV-KIT ADSL
Inserisci qui di seguito il seriale presente nella schermata di
registrazione dei dispositivo

# 11. Conformità

**C** Tutti i modelli sono conformi alle direttive 2004/108 CE - 2006/95 CE - direttiva 99/5 CEE. La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito: <u>www.4-noks.com/download</u>.

# 12. Sicurezza e smaltimento

Apparecchiatura elettrica ed elettronica oggetto di raccolta separata, in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

Astrel Group si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.





ASTREL GROUP SRL

Astrel Group brands: modo / hottoh / 4-noks

Via Isonzo, 21/E / 34070 Mossa (GO) Italy Tel. +39 0481 637301 / Fax +39 0481 637362 / <u>www.astrelgroup.com</u>